

## GA 4051 Levegőszűrő

Karcher WD2 6.414-552.0



<b>Főbb méretek</b>	<b>Adatok</b>
Belső átmérő	80 mm
Külső átmérő	121 mm
Magasság	115 mm
Anyaga	Papír
Szűrés	Száraz por
Link címe	



Gyártó	Típus	Cikkszám
KÄRCHER	1000, 2000, 2100, 2101, 2101 TE, 2105, 2111, 2201 F, 2301, 2901 F, 4000 TE, A 1000, A 1001, A 2003, A 2004	1.629-100.0
KÄRCHER	A 2024 PT, A 2054 ME, A 2101, A 2111, A 2131 PT, A 2200 x - A 2299 x, A 2201, A 2204, A 2231 PT, A 2234 PT, A 2251 ME, A 2254 ME, A 2600 x - A 2699 x, A 2656 X Plus Heavy Duty, A 2675 Jubilee	1.723-814.0
KÄRCHER	A 2901, A 3100 - A 3199, A 4000 Plus	1.629-800.0
KÄRCHER	K 4000 Plus, MV 2, MV 2 Premium, MV 3	1.178-301.0,
KÄRCHER	MV 3 Car Kit	1.629-805.0
KÄRCHER	MV 3 P, MV 3 Premium, MV 3 Premium Car Kit, NT 27/1, NT 27/1 Adv, NT 27/1 Adv Prof, NT 27/1 Me, NT 27/1 Me Adv, NT 27/1 Me Adv Prof, NT 27/1 Me Prof, NT 27/1 Te, SE 4001, SE 4001 Plus, SE 4002, WD 2	1.629-760.0
KÄRCHER	K 4000 Plus, MV 2, MV 2 Premium, MV 3	1.178-301.0,
KÄRCHER	WD 2	1.629-761.0
KÄRCHER	WD 2 Cartridge Filter Kit	1.629-764.0
KÄRCHER	WD 2 Home	1.629-773.0
KÄRCHER	WD 2 Premium	
KÄRCHER	WD 2.200 - WD 2.999, WD 2.250	1.629-553.0
KÄRCHER	WD 2.250 CCC, WD 2.400 M, WD 2.500 M 2011, WD 2.500 M 2012, WD 3 1.629-800.0, WD 3 Battery	1.629-910.0
KÄRCHER	WD 3 Battery Premium	1.629-950.0
KÄRCHER	WD 3 Battery Set	1.629-911.0
KÄRCHER	WD 3 Car	1.629-809.0
KÄRCHER	WD 3 P, WD 3 P Premium, WD 3 P Workshop	1.629-886.0
KÄRCHER	WD 3 Premium, WD 3 Premium Car Kit	1.629-844.0
KÄRCHER	WD 3 Premium Fireplace Kit	1.629-845.0
KÄRCHER	WD 3 Premium Home, WD 3.000 - WD 3.999, WD 3.200	1.629-600.0
KÄRCHER	WD 3.200 AF, WD 3.200 CCC, WD 3.300 M, WD 3.320 Steel Edition	1.629-669.0
KÄRCHER	WD 3.370 M, WD 3.5 P Premium, WD 3.500 P, WD 3.500 P Sochi, WD 3.540 P, WD 3.600 MP, WD 3.800 M ecologic	
POWERPLUS	POWX 321, X321, X323A,	



## Szűrőpatronok általános Használati-Kezelési Útmutató:

Kezelési tanácsok a termékhez:

- Ne használja, amennyiben sérült, mert a készülék meghibásodásához vezethet.
- A filc vagy szivacs anyagú szűrőket ajánlott rendszeres időközönként magasnyomású levegővel kifúvatni.
- Mosni csak a "MOSHATÓ" felirattal jelzet szűrőket és a csak szivacs anyagú szűrőket szabad. Ezután teljesen ki kell szárítani. Csak teljesen megszáradt szűrőt lehet ismételtlen használatba venni.
- Szárítás alkalmával ne tegye ki nagy hőingadozásnak vagy napsütésnek, mert az a szűrő sérüléséhez vezethet.
- A szűrőpatronok legtöbb esetben papír anyagúak, így (ha nincs feltüntetve a "MOSHATÓ" felirat) ne mossa ki azokat, érdemes rendszeres időközönként száraz magasnyomású levegővel kitisztítani. Ha a tisztítást követően is a készülék melegedését okozza, akkor cserélni kell azt!
- Felújításoknál keletkező törmeléket vagy finom port felszívásánál a szűrőt gyakrabban kell takarítani! A finom por hamar eltömítheti a szűrőt és a készülék melegedéséhez majd későbbiekben a meghibásodásához vezethet.