

GA5342 Levegőszűrő KARCHER WD2 / A2004



Főbb méretek	Adatok
Belső átmérő	81 mm
Külső átmérő	121 mm
Magasság	115 mm
Anyaga	Papír
Szűrés	Száraz por
Link címe	http://www.takaritogepeseszkoz.hu/termek/karcher-wd-2-a-2004-premium-levegoszuro-hengeres

A termék az alábbi készülék típusokhoz használható:

Gyártó	Típus	Cikkszám
KÄRCHER	1000, 2000, 2100, 2101, 2101 TE, 2105, 2111, 2201 F, 2301, 2901 F, 4000 TE, A 1000, A 1001, A 2003, A 2004	1.629-100.0
KÄRCHER	A 2024 PT, A 2054 ME, A 2101, A 2111, A 2131 PT, A 2200 x - A 2299 x, A 2201, A 2204, A 2231 PT, A 2234 PT, A 2251 ME, A 2254 ME, A 2600 x - A 2699 x, A 2656 X Plus Heavy Duty, A 2675 Jubilee	1.723-814.0
KÄRCHER	A 2901, A 3100 - A 3199, A 4000 Plus	1.178-301.0
KÄRCHER	K 4000 Plus, MV 2, MV 2 Premium, MV 3	1.629-800.0
KÄRCHER	MV 3 Car Kit	1.629-805.0
KÄRCHER	MV 3 P, MV 3 Premium, MV 3 Premium Car Kit, NT 27/1, NT 27/1 Adv, NT 27/1 Adv Prof, NT 27/1 Me, NT 27/1 Me Adv, NT 27/1 Me Adv Prof, NT 27/1 Me Prof, NT 27/1 Te, SE 4001, SE 4001 Plus, SE 4002, WD 2	1.629-760.0
KÄRCHER	WD 2 1.629-761.0, WD 2 Cartridge Filter Kit	1.629-764.0
KÄRCHER	WD 2 Home	1.629-773.0
KÄRCHER	WD 2 Premium - ALDI, WD 2.200 - WD 2.999, WD 2.250	1.629-553.0
KÄRCHER	WD 2.250 CCC, WD 2.400 M, WD 2.500 M 2011, WD 2.500 M 2012, WD 3 1.629-800.0, WD 3 Battery	1.629-910.0
KÄRCHER	WD 3 Battery Premium	1.629-950.0
KÄRCHER	WD 3 Battery Set	1.629-911.0
KÄRCHER	WD 3 Car	1.629-809.0
KÄRCHER	WD 3 P, WD 3 P Premium, WD 3 P Workshop	1.629-886.0

Gyártó	Típus	Cikkszám
KÄRCHER	WD 3 Premium, WD 3 Premium Car Kit	1.629-844.0
KÄRCHER	WD 3 Premium Fireplace Kit	1.629-845.0
KÄRCHER	WD 3 Premium Home, WD 3.000 - WD 3.999, WD 3.200	1.629-600.0
KÄRCHER	WD 3.200 AF, WD 3.200 CCC, WD 3.300 M, WD 3.320 Steel Edition	1.629-669.0
KÄRCHER	WD 3.370 M, WD 3.5 P Premium, WD 3.500 P, WD 3.500 P Sochi, WD 3.540 P, WD 3.600 MP, WD 3.800 M ecologic	
POWERPLUS	POWX 321, X321, X323A,	

Szűrőpatronok általános Használati-Kezelési Útmutató:

Kezelési tanácsok a termékhez:

- Ne használja, amennyiben sérült, mert a készülék meghibásodásához vezethet.
- A filc vagy szivacs anyagú szűrőket ajánlott rendszeres időközönként magasnyomású levegővel kifúvatni.
- Mosni csak a "MOSHATÓ" felirattal jelzett szűrőket és a csak szivacs anyagú szűrőket szabad. Ezután teljesen ki kell szárítani. Csak teljesen megszáradt szűrőt lehet ismételtelen használatba venni.
- Szárítás alkalmával ne tegye ki nagy hőingadozásnak vagy napsütésnek, mert az a szűrő sérüléséhez vezethet.
- A szűrő patronok legtöbb esetben papír anyagúak, így (ha nincs feltüntetve a "MOSHATÓ" felirat) ne mossa ki azokat, érdemes rendszeres időközönként száraz magasnyomású levegővel kitisztítani. Ha a tisztítást követően is a készülék melegedését okozza, akkor cserélni kell azt!
- Felújításoknál keletkező törmeléket vagy finom port fel szívásánál a szűrőt gyakrabban kell takarítani! A finom por hamar eltömítheti a szűrőt és a készülék melegedéséhez majd későbbiekben a meghibásodásához vezethet.